

# 取扱説明書


## お知らせ

本製品は本革を使用しているため、製品ごとに色合いが異なります。一部にシワや擦れが生じている場合がありますが、使うほどに味が出て、手になじみます。本革の風合いをお楽しみください。

## NFC/おサイフケータイ®、非接触ICカードについて

対応機種の設定でNFC/おサイフケータイ®を有効にしている場合、カードポケットに非接触ICカードを入れていると、かざしたときに、エラーが発生する恐れがあります。必ず次の方法でかざしてください。

●NFC/おサイフケータイ®を利用する場合  
フリップを開き、ディスプレイ面上部をリーダー/ライターにかざす



●非接触ICカードを利用する場合

次のどちらかの方法でかざします。

- ・対応機種の設定でNFC/おサイフケータイ®をロックしてから、非接触ICカードをリーダー/ライターにかざす
- ・フリップを開き、非接触ICカードをリーダー/ライターにかざす

