

**SE-5000HR Android™ 端末動作対応表**

2015/12/25現在

キャリア	メーカー	機種名	OS/バージョン	通話		音楽			音声検索
				電話に出る / 通話を切る	再生 / 一時停止	次の曲に 移動	前の曲に 戻る	早送り / 巻き戻し	
SoftBank	Google	Nexus 6P	Android 6.0	○	※	○	○	×	×
SoftBank	SAMSUNG	GALAXY Tab4	Android 4.4.2	-	○	○	×	×	○
SoftBank	SAMSUNG	Galaxy S6 edge	Android 5.0.2	○	○	○	○	×	○
SoftBank	ZTE	モバイルシスター	Android 4.4.4	-	○	○	×	×	○
SoftBank	ZTE	BLADE Q+	Android 4.4.4	○	○	○	×	×	○
SoftBank	京セラ	DIGNO U	Android 4.4.4	○	※	○	○	×	×
SoftBank	京セラ	202K	Android 4.2.2	○	※	○	○	×	×
SoftBank	シャープ	AQUOS Xx2 mini	Android 5.1.1	○	○	○	×	×	○
SoftBank	シャープ	シンプルスマホ2	Android 4.4.2	○	○	○	×	×	×
SoftBank	シャープ	AQUOS Xx2	Android 5.1.1	○	○	○	×	×	○
SoftBank	シャープ	AQUOS Xx	Android 5.0.2	○	○	×	×	×	○
SoftBank	シャープ	AQUOS CRYSTAL X	Android 4.4.4	○	○	○	×	×	○
SoftBank	シャープ	AQUOS CRYSTAL 2	Android 5.0.2	○	○	○	×	×	○
SoftBank	シャープ	AQUOS CRYSTAL	Android 4.4.4	○	○	○	×	×	○
SoftBank	シャープ	304SH	Android 4.4.2	○	○	○	×	×	○
SoftBank	シャープ	303SH	Android 4.2.2	○	○	○	×	×	○
SoftBank	シャープ	302SH	Android 4.2.2	○	○	○	×	×	○
SoftBank	シャープ	206SH	Android 4.2.2	○	○	○	×	×	○
SoftBank	シャープ	205SH	Android 4.1.2	○	○	×	×	×	○
SoftBank	ソニーモバイル コミュニケーションズ	Xperia Z5	Android 5.1.1	○	○	○	×	×	○
SoftBank	ソニーモバイル コミュニケーションズ	Xperia Z4	Android 5.0.2	○	○	○	○	×	○
SoftBank	ソニーモバイル コミュニケーションズ	Xperia Z3	Android 4.4.4	○	○	○	○	×	○
SoftBank	富士通	M305	Android 4.4.2	○	○	○	×	×	○
SoftBank	富士通	301F	Android 4.2.2	○	○	○	×	×	○
SoftBank	富士通	202F	Android 4.2.2	○	○	○	×	×	○
SoftBank	レノボ	Lenovo TAB2	Android 5.0.2	-	○	○	×	×	○
ワイモバイル	Huawei	503HW	Android 5.0.1	○	※	○	○	○	○
ワイモバイル	Huawei	403HW	Android 4.4.2	-	○	○	○	×	○
ワイモバイル	Huawei	302HW	Android 4.4.2	○	※	○	○	×	○
ワイモバイル	LGエレクトロニクス	Nexus 5X	Android 6.0	○	※	○	○	×	○
ワイモバイル	LGエレクトロニクス	EM01L	Android 5.1.1	○	※	○	○	×	○
ワイモバイル	LGエレクトロニクス	402LG	Android 4.4.2	○	○	○	×	×	○
ワイモバイル	Motorola	Nexus 6	Android 5.1.1	○	※	○	○	×	○
ワイモバイル	京セラ	WX10K	Android 4.2.2	○	※	○	○	×	○
ワイモバイル	京セラ	404KC	Android 4.4.4	○	※	○	○	×	○
ワイモバイル	京セラ	302KC	Android 4.4.2	○	※	○	○	×	○
ワイモバイル	シャープ	WX05SH	Android 4.1.2	○	○	×	×	×	○
ワイモバイル	シャープ	WX04SH	Android 4.1.2	○	○	×	×	×	○
ワイモバイル	シャープ	402SH	Android 4.4.2	○	○	○	×	×	○
ワイモバイル	富士通	EM01F	Android 4.1.2	○	○	○	×	×	○
DisneyMobile	京セラ	DM015K	Android 4.2.2	○	※	○	○	×	○
DisneyMobile	シャープ	DM016SH	Android 4.2.2	○	○	○	×	×	○

※：通話中にスイッチを短押しするとミュート切替え、長押しすると通話終了